




# Handleiding Mini Handsfree



**Beschrijving van de monitor (afb. 1)**

1. Instelling van de helderheid
2. Volumeregeling luidspreker
3. LCD-kleurenscherm van 4,3"
4. Regeling volume beltoon (hoog - gemiddeld - laag)
5. Aanraaktoetsen

**Deuropenttoets**

- 1 Toets 1 - functie **Relaissturing** \* (standaard)
- 2 Toets 2 - functie **Beeldoproep** \* (standaard)

► Lang indrukken om de functie te activeren/deactiveren.

🔊 LED brandt: Toestel staat uit  
3 maal knipperen (elke 5 sec.): Arts-functie aan\*

Voor opnemen van de oproep wordt de volgende toets ingedrukt: 📞

De verbinding wordt nu opgebouwd, Dit duurt circa 2 seconden. Wanneer de toets 📞 blijft branden kunt u communiceren.

Voor het openen van de toegangsdeur drukt u op: 📞

De verbinding zal nu automatisch verbreken.

Wilt u het gesprek beëindigen druk op: 📞

De communicatie stopt en de verbinding verbreekt automatisch.



BOUWMEESTER

TECHNIEK EN BEVEILIGING 055- 367 03 40

LAAN VAN DE RAM 64 A  
7324 BV APELDOORNINFO@BOUWMEESTERAPELDOORN.NL  
WWW.BOUWMEESTERAPELDOORN.NLLid van  
Techniek  
NederlandinstallQ  
aantoonbaar beter

VEB